





Serien SX402

Alphanumerische Digitalanzeigen mit PROFINET IO RT-Schnittstelle –N0 Quick-Start für TIA Portal

Inhaltsverzeichnis

1	Kontakt	3
2	Rechtlicher Hinweis	4
3	Sicherheitshinweise	5
	Wichtige Hinweise	5
	Sicherheit	5
	Bestimmungsgemässer Gebrauch	5
	Montage und Installation	5
	Erdung	6
	EMV-Massnahmen	6
	Entsorgung	6
4	Quick-Start	7
	Schritt 1: Projekt öffnen	8
	Schritt 2: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen	8
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen	9
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen	9 9
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren	9 9 10
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen	9
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen Schritt 7: Text definieren	9
	Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerat hinzufugen Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen Schritt 7: Text definieren Schritt 8: Hardwarekonfiguration und Programm in die Steuerung laden	

1 Kontakt

www.siebert-group.com

DEUTSCHLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn Postfach 11 30, D-66565 Eppelborn Telefon +49 (0)6806 980-0, Fax +49 (0)6806 980-999 Email info.de@siebert-group.com

FRANKREICH

Siebert France Sarl 4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines BP 90 334, F-57203 Sarreguemines Cédex Telefon +33 (0)3 87 98 63 68, Fax +33 (0)3 87 98 63 94 Email info.fr@siebert-group.com

ITALIEN

Siebert Italia Srl Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ) Telefon +39 (0)471 053753, Fax +39 (0)471 053754 Email info.it@siebert-group.com

NIEDERLANDE

Siebert Nederland B.V. Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen Telefon +31 (0)591 633444, Fax +31 (0)591 633125 Email info.nl@siebert-group.com

ÖSTERREICH

Siebert Österreich GmbH Simmeringer Hauptrasse 24, A-1110 Wien Telefon +43 (0)1 890 63 86-0, Fax +43 (0)1 890 63 86-99 Email info.at@siebert-group.com

SCHWEIZ

Siebert AG Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen Telefon +41 (0)62 922 18 70, Fax +41 (0)62 922 33 37 Email info.ch@siebert-group.com

siebert

2 Rechtlicher Hinweis

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Für eventuelle Fehler können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Berichtigungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen sind jederzeit willkommen. Bitte schreiben Sie an: redaktion@siebert-group.com

Siebert[®], LRD[®] und XC-Board[®] sind eingetragene Marken der Siebert Industrieelektronik GmbH. Soweit andere Produkt- oder Firmennamen in dieser Dokumentation erwähnt sind, können sie Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

3 Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Verwendung, die Sicherheit und die Wartung der Geräte. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.



Hinweise, deren ungenügende Befolgung oder Nichtbefolgung zu Tod, Körperverletzung oder zu erheblichen Sachschäden führen können, sind durch das nebenstehend abgebildete Warndreieck hervorgehoben.

Die Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektrotechnik und industriellen Elektronik vertraut sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Sicherheit



Beim Betrieb der Geräte sind Teile im Inneren der Geräte spannungsführend. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen deshalb nur von fachkundigem Personal unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.

Die Reparatur und der Austausch von Komponenten und Baugruppen dürfen aus Sicherheitsgründen und wegen der Einhaltung der dokumentierten Geräteeigenschaften nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Die Geräte besitzen keinen Netzschalter. Sie sind nach dem Anlegen der Betriebsspannung sofort in Betrieb.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Geräte sind für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Sie dürfen nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden.

Bei der Projektierung, Installation, Wartung und Prüfung der Geräte sind die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt zu beachten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemässen Transport, sachgemässe Lagerung, Installation und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung der Geräte voraus.

Montage und Installation

Die Befestigungsmöglichkeiten der Geräte sind so dimensioniert, dass eine sichere und zuverlässige Montage erfolgen kann.



Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Befestigungsmaterial, die Geräteträger und die Verankerung am Geräteträger unter den gegebenen örtlichen Verhältnissen für eine sichere Halterung ausreichen.

Die Geräte sind so zu montieren, dass sie auch im montierten Zustand geöffnet werden können. Im Bereich der Kabeleinführungen in das Gerät muss ausreichend Raum für die Kabel zur Verfügung stehen.

Um die Geräte herum ist ein ausreichender Abstand freizuhalten, damit eine Luftzirkulation gewährleistet ist und sich die Betriebswärme nicht staut. Bei fremdbelüfteten Geräten sind die speziellen Hinweise zu beachten.



Nach Öffnen der Gehäuseverschlüsse schwenkt der Gehäusefrontrahmen selbsttätig nach oben oder unten (je nach Geräteausführung).



Erdung

Die Geräte besitzen ein Metallgehäuse. Sie entsprechen der Schutzklasse I und benötigen einen Schutzleiteranschluss. Das Anschlusskabel für die Betriebsspannung muss einen Schutzleiter mit ausreichendem Querschnitt enthalten (DIN VDE 0106 Teil 1, DIN VDE 0411 Teil 1).

EMV-Massnahmen

Die Geräte entsprechen der aktuellen EU-Richtlinie und sind entsprechend störsicher. Beim Anschluss von Betriebsspannungs- und Datenleitungen sind folgende Hinweise zu beachten:

Für die Datenleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden.

Datenleitungen und Betriebsspannungsleitungen müssen getrennt verlegt werden. Sie dürfen nicht zusammen mit Starkstromleitungen oder anderen störenden Leitungen verlegt werden.

Die Leitungsquerschnitte müssen ausreichend bemessen sein (DIN VDE 0100 Teil 540).

Im Inneren der Geräte sind die Leitungslängen so kurz wie möglich zu halten, um Störungen fernzuhalten. Dies gilt insbesondere für ungeschirmte Betriebsspannungsleitungen. Auch geschirmte Leitungen sind wegen der eventuell vom Schirm ausgehenden Störungen kurz zu halten.

Im Inneren der Geräte dürfen weder Leitungsüberlängen noch Leitungsschleifen platziert werden.

Die Verbindung der Leitungsschirme mit der Betriebserde (PE) muss so kurz und impedanzarm wie möglich sein. Sie sollte mit einer leitfähigen Schelle grossflächig direkt auf der Montageplatte erfolgen:



Montageplatte
 Datenleitung
 Leitfähige Schelle
 Leitungsschirm

Die Leitungsschirme sind an beiden Leitungsenden anzuschliessen. Sind wegen der Leitungsführung Potentialausgleichsströme zu erwarten, ist eine einseitige Potentialtrennung vorzunehmen. In diesem Fall ist der Schirm an der aufgetrennten Seite kapazitiv (ca. 0.1µF/600 V AC) anzuschliessen.

Entsorgung

Die Entsorgung nicht mehr benötigter Geräte oder Geräteteile ist nach den örtlichen Vorschriften abzuwickeln.

4 Quick-Start

Dieser Quick Start gilt für alle alphanumerische Anzeigen der Serie SX402-...-N0, mit der Firmware ab V1.0.9 und der Device ID 0x1402. Die Firmware eines Gerätes kann, z.B. mit der Software PRONETA Basic der Firma SIEMENS, vorab geprüft werden.

Hersteller-ID	Geräte-ID	Firmwareversion	Hersteller-Name	Bestellnummer
0x0161	0x1402	V1.0.9	Siebert Industrieelektronik GmbH	SX402N0

Anhand der folgenden Schritte wird die Anzeige in Betrieb genommen. Anschliessend zeigt die Anzeige die über PROFINET gesendeten Werte an.

Die Screenshots wurden mit folgender Hard- und Software erstellt. Bei anderen Engineering-Frameworks können die Darstellungen abweichen.

Anzeige	SX402-420/05/0G-001/0B-N0
Engineering-Framework	Siemens TIA Portal V17, Update 4
SPS	Siemens S7-1214C DC/DC/Rly, V4.5, 6ES7 214-1HG40-0XB0
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Professional, 64 Bit

Der Quick-Start beschreibt die Parametrierung der Anzeige. Die Bedienung des TIA Portals wird vorausgesetzt.

Die Geräte werden ohne PROFINET-Namen ausgeliefert.

Das Beispielprojekt aus diesem Quick Start steht auf der Webseite <u>www.siebert-group.com</u> zum Download zur Verfügung.



Schritt 1: Projekt öffnen

Öffnen Sie ein neues Projekt im Engineering-Framework und definieren Sie die CPU. Beim Erstellen dieses Quick Starts wurde die Siemens S7-1214C DC/DC/Rly mit der Version 4.5 verwendet.

Gerätename: PLC_1	Neues Gerät hinzufi	ügen			×
PLC_1	Gerätename:				
PLC_1 ▼ in SIMATIC S7-1200 Gerät: ▼ in CPU in CPU				-	
✓ III SIMATIC S7-1200 ✓ III SIMATIC S7-1200 ✓ III CPU ✓ IIII CPU ✓ III CPU ✓ III CPU ✓ III CPU ✓ IIII CPU	PLC_1]	
		✓ III SIMATIC S7-1200	^	Gerät:	tande mitter
		✓ Lm CPU			
		CPU 1211C AC/DC/Rly			1 ¹⁰
Controller CPU 1211C DC/DC/DC	Controller	CPU 1211C DC/DC/DC			7
CPU 1211C DC/DC/Rly		CPU 1211C DC/DC/Rly			
CPU 1212C AC/DC/Rly CPU 1214C DC/DC/Rly		CPU 1212C AC/DC/Rly			CPU 1214C DC/DC/Rlv
► CPU 1212C DC/DC/DC		CPU 1212C DC/DC/DC			,
► CPU 1212C DC/DC/Rly		CPU 1212C DC/DC/Rly		Autilia Later	
► CPU 1214C AC/DC/Rly Artikel-Nr.: 6ES7 214-1HG40-0XB0		CPU 1214C AC/DC/Rly		Artikel-INF.:	6ES7 214-1HG40-0XB0
HMI	HMI	CPU 1214C DC/DC/DC		Version:	V4.5
		CPU 1214C DC/DC/Rly	≡		
6ES7 214-1HE30-0X Beschreibung:		6ES7 214-1HE30-0X		Beschreibung:	:
6ES7 214-1HG31-0X Arbeitsspeicher 100KB; DC24V Stromversorgung		6ES7 214-1HG31-0X		Arbeitsspeiche	er 100KB; DC24V Stromversorgung
6ES7 214-1HG40-0X mit DI14 x DC24V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais		6ES7 214-1HG40-0X		mit DI14 x DC2	4V SINK/SOURCE, DQ10 x Relais
CPU 1215C AC/DC/Rly Pulsausgänge on-board; Signalboard erweitert		CPU 1215C AC/DC/Rly		Pulsausgänge	on-board: Signalboard erweitert
PC-Systeme PC-Systeme PC-U 1215C DC/DC/DC on-board I/O; bis zu 3 Kommunikations module	PC-Systeme	CPU 1215C DC/DC/DC		on-board I/O; b	is zu 3 Kommunikationsmodule
↓ CPU 1215C DC/DC/Rly für serielle Kommunikation; bis zu 8		CPU 1215C DC/DC/Rly		für serielle Kor	nmunikation; bis zu 8
CPU 1217C DC/DC/DC Controller, I-Device, Transportprotokoll TCP/IP.		CPU 1217C DC/DC/DC		Controller, I-De	vice, Transportprotokoll TCP/IP.
CPU 1212FC DC/DC/DC secure Open User Communication, S7-		CPU 1212FC DC/DC/DC		secure Open L	Jser Communication, S7-
CPU 1212FC DC/DC/Rly Kommunikation, Webserver, OPC UA: Server DA		CPU 1212FC DC/DC/Rly		Kommunikatio	on, Webserver, OPC UA: Server DA
CPU 1214FC DC/DC/DC		CPU 1214FC DC/DC/DC			

Die Einstellungen für die IP Adresse, den Namen, die Schutzstufe, usw. einstellen.

Schritt 2: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen

Installieren Sie die GSDML-Datei 'GSDML-V2.43-Siebert-SX402-XX-...' der Anzeige. Sie finden diese auf dem im Lieferumfang enthaltenen Datenträger oder auf <u>www.siebert-group.com</u>. Nach der Installation wird die Anzeige im Hardwarekatalog aufgeführt.

Aktivieren Sie im Gerätekatalog die Checkbox 'Filter' und navigieren Sie zu dem Eintrag:

'General / Siebert Industrieelektronik GmbH / Siebert SX402'.



Schritt 3: Zur Projektansicht wechseln und Gerät hinzufügen

Wechseln Sie zur Ansicht 'Geräte & Netze / Netzsicht'.

Ziehen Sie das Kopfmodul 'SX402' vom Katalog auf die Fläche 'Geräte & Netze / Netzsicht'.



Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen

Ordnen Sie in der Netzsicht die Anzeige der gewünschten Steuerung zu. Danach wird die PROFINET-Verbindung als gestrichelte grüne Linie angezeigt.

SX402_N0_Quick_Start → Geräte & Netze							
💦 Vernetzen 🔛 Verbindungen HMI-Verbindung 🔽 🗮 🖫 🔛 🎽 🚘							
4 IC	D-System: PLC_1.PROFINET IO-System (100)	^					
PLC 1	siebert-disp	≡					
PLC_1.PROFINET IO							



Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren

Fügen Sie nun das Modul 'Simplified line module' aus dem Hardware-Katalog in die Geräteübersicht hinzu.

Hierdurch wird festgelegt, dass die Anzeige die darzustellenden Werte als ASCII String erwartet. Das Modul belegt 32 Bytes im IO-Bereich (in diesem Beispiel die Adressen 64 bis 95).

SX402_N0_Quick_Start → Nicht gruppierte Geräte → siebert-display [SX402]							
🕼 🔄 siebert-display [SX402] 💌 🖽 🖽 🖽	Q ± 📑	Geräteübersicht					
in the second	<u>^</u>	Y Modul .	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур
AISPI		 siebert-display 	0	0			SX402
retu		 DAP INTERFACE MODULE 	0	0 X1			siebert-display
siep		Port 1 - RJ45	0	0 X1 P1			Port 1 - RJ45
		Port 2 - RJ45	0	0 X1 P2			Port 2 - RJ45
	4	Simplified line module_1	0	1		6495	Simplified line mod
_			0	2			
			0	3			
■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	5			
			0	Hardy	/are-Katal	log	
			0			109	
			0	Option	nen		
	~		0	1			
< III > 100% <			0	✓ Kat	talog		
Simplified line module_1 [Simplified line module]				Suche	en>		
Allgemein IO-Variablen Systemkonstante	en Texte			Filte	er Profi	il: <all< td=""><td>e></td></all<>	e>
Allgemein				- 🕞 k	<pre>(opfmodul)</pre>		
Baugruppenparameter Baugruppenparame	eter			- 1	SX402		
E/A-Adressen Line number para	meter			🗕 💌 🥅 M	Modul		
				Q	Display		_
Line number	01 or 04				Simpli	ified line n	nodule
(depending on type): Line #00					Stand	ard line m	odule
Visualization mode					_		
Visualization mode value 08							

Den vom TIA-Portal vorgegebenen Namen können Sie individuell ändern.

Im Bereich Baugruppenparameter können Sie Initialisierungsparameter für die Helligkeit und die Textausrichtung festlegen.

Lassen Sie den ersten Eintrag 'Line number parameter' für diesen Quick Start unverändert auf dem Wert Line #00.



SX402_N0_Quick_Start > Nicht gruppierte Geräte > siebert-display [SX402]								
siebert-display [SX402]	- 🖽 🖭 🍊 💷 🔲 🍳 ± 🛛 🔄	Geräteübersicht						
	*	Modul	Baug	r Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikelnummer
isq		 siebert-display 	0	0			SX402	SX402N0
orto		 DAP INTERFACE MODULE 	0	0 X1			siebert-display	
iebe		Port 1 - RJ45	0	0 X1 P1			Port 1 - RJ45	
		Port 2 - RJ45	0	0 X1 P2			Port 2 - RJ45	
		Simplified line module_1	0	1		6495	Simplified line mod	
			0	2				
	<u> </u>		0	3				
_			0	4				
–			0	5				
			0	6				
			0	7				
			0	8				
	×		0	9				
	100% 💌 🕂 🖓 🛄		0	10				
Simplified line module_1 [Simplified line module_1]	plified line module]							
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte							
Allgemein Baugguppenparameter	Baugruppenparameter							
E/A-Adressen	Line number parameter							
	•							
	Line number 01 or 04							
	(depending on type): Line #00							
Visualization mode								
	Visualization mode value 0, 0							
	(display attribute): 100% inte	ensity						
	Text alignment							
	Alignment mode (left,	-4						
	centered, right): Left aligne	eu						

Mit dem Parameter 'Visualization mode' können Sie verschiedene Werte für die Helligkeit und/oder das Blinkmuster wählen.

Mit dem Parameter 'Text alignment' können Sie verschiedene Werte für die Textausrichtung auf dem Display wählen. Texte, die länger sind als das Display, werden entsprechend der gewählten Ausrichtung abgeschnitten.

Line number parameter		Line	number parameter	
Line number 01 or 04 (depending on type):	Line #00		Line number 01 or 04 (depending on type):	Line #00
Visualization mode		Visu	alization mode	
Visualization mode value 08 (display attribute):	t 100% intensity 25% intensity 50% intensity 50% intensity 100% intensity Blinking 100%/50% Blinking 100%/25% Blinking 100%/25%	Vis	sualization mode value 08 (display attribute):	100% intensity
Text alignment		Text	talignment	
Alignment mode (left, centered, right):			Alignment mode (left, centered, right) :	Left aligned
	Blinking 50%/off Blinking 25%/off			Centered Right aligned



Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Teilen Sie nun der Anzeige ihre IP-Adresse und ihren Gerätenamen zu. Rufen Sie dazu das Kontextmenu der Siebert Anzeige im Device View auf und klicken Sie den Punkt 'Assign device name' an.

Nachdem die Daten erfolgreich zur Anzeige übertragen wurden, wird die Konfiguration wie folgt im Engineering-Tool dargestellt.

PROFINET-Gerätename	vergeben								×
-		Konfiguriert	es PRC	FINET-Gerät					
		PROFINET-Gerät Ge	ename: rätetyp:	siebert-display SX402			•		
		Online-Zuga	ang						
		Typ der PG/PC-Schn	ittstelle:	🖳 PN/IE					
		PG/PC-Schn	ittstelle:	💹 Intel(R) 82574L Gig	abit N	etwork Connec	tion 💌	۲	
		Gerätefilter							
		🛃 Nur Geräte	gleichen	Typs anzeigen					
		Nur falsch i	parametri	arte Geräte anzeigen					
			, .						
		🔄 Nur Geräte	ohne Nar	nen anzeigen					
	Erreichbare Te	ilnehmer im Netzwerk:							
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätenam	e	Status			
	0.0.0	40-ED-98-B0-25-1	SX402	siebert-display	0	OK			
ED blinken									
LED DIFFICUT									
	<							>	
				Lis	ste akt	ualisieren	Name z	zuweisen	



Schritt 7: Text definieren

Um einen Wert zur Anzeige zu senden, können Sie beispielsweise einen Funktionsplan mit 'MOVE' Anweisungen erstellen. Im folgenden Screenshot wird der Text 'Siebert' gesendet. Dazu werden zwei 'MOVE' Bausteine benötigt.



Schritt 8: Hardwarekonfiguration und Programm in die Steuerung laden

Nach dem Einschalten der Anzeige wird der Starttext 'SX402' angezeigt.

Sobald die Konfiguration und der Programmbaustein in die Steuerung geladen ist verbindet sich die Steuerung mit der Anzeige über PROFINET und die Anzeige zeigt den Text 'Siebert' an.

5 Meldungen der Anzeige

Der Datenverkehr über PROFINET wird mit Status-LEDs an beiden RJ45-Buchsen signalisiert. Die Bedeutung ist bei beiden Ports gleich.

LED grün	LED gelb	Bedeutung
aus	aus	keine Spannungsversorgungkeine Netzwerkverbindung
ein	aus	 Netzwerkverbindung vorhanden
ein	blinkt	InitialisierungsphaseApplication Relation wird aufgebaut
ein	ein	 Application Relation etabliert

Kann die Verbindung nicht aufgebaut werden oder treten Störungen im Betrieb auf, zeigt die Anzeige die Fehlermeldungen an. Mögliche Ursachen sind IP-Probleme durch falsche Netzwerkparameter, mehrfach vergebene Gerätenamen, Kommandierung nicht definierter Properties oder sonstige Feldbus-Störungen.